

Lukuohje Aidon 6531 -etäluettaville mittalaitteille

Mittalaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla. Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteyden kautta. Kytkentä ja katkaisu voidaan tehdä myös kytkentälaitteen painikkeella.

Jos haluatte katkaista sähköt asunnostanne, tehkää se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeesta. Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytään etälukemaan.

Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.

Mittalaitteen merkkivalot ja painikkeet

Kytkenälaitteen merkkivalo

Vihreä palaa
Vihreä vilkkuu
Punainen vilkkuu

Merkkivalo ei pala ja mittalaitteen näytössä ei näy mitään

Aktiivisen tariffin osoitus.

Toimintatila

Sähkö on kytketty.
Sähkö on katkaistu.
Sähkö on katkaistu ja
kytkentä on estetty.

Mittalaitteella ei ole sähköä.

Toimenpiteet

Painakaa kytkentälaitteen painiketta.
Ottakaa yhteyttä sähkölaitoksen asiakaspalveluun. Mittalaite on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähkösopimusta.
Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

Nestekidenäyttö näyttää






Sähkönkulutuksen mukaan


vilkkuva merkkivalo.


Kytkenälaitteen painike.


mittaustiedot.


Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaava merkkivalo.


Näytön selauspainike.
Kytkenälaitteen merkkivalo.



Mikäli näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Tällöin ottakaa yhteyttä sähkölaitoksenne asiakaspalveluun.

Yleissiirto, aikasiirto vai kausisiirto?

Löydätte sovituksen siirtotuotteen sähkölaskustanne. Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan. Eri siirtotuotteiden näyttösekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Yleissiirto

1. Kokonaisenergia
2. Päivämäärä
3. Kellonaika

Aikasiirto

1. Päiväenergia T1
2. Yöenergia T2
3. Päivämäärä
4. Kellonaika

Kausisiirto

1. Talviarkienergia T3
2. Muu aikaenergia T4
3. Päivämäärä
4. Kellonaika

Näiden lisäksi näytön selauspainikkeella saadaan näkyville kokonaisenergia sekä tariffirekisterien T1–T4 (näytön yläreunassa muodossa 01–04 tai t1–t4) kulutuslukemat.

Jos siirtotuotteenne on aikasiirto tai kausisiirto, varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–15 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen. Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemman ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.